




PSW 18-20 Battery

Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 может легко добраться до любой ветви на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.




1 Простое натяжение цепи

- Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.



2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



3 Удлинитель

- Из легкого стеклопластика, для удобного спиливания сучьев на высоте до 4 м.
- Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.




4 Практичный плечевой ремень

- Оптимальное распределение веса исключает чрезмерные нагрузки на мышцы рук и плеч.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



PSW 18-20 Battery

- Удобная обрезка ветвей, расположенных на высоте до 4 метров
- Удобство настройки и пользования
- Наплечный ремень для оптимального распределения веса

Технические характеристики

Артикул	1.444-010.0	
Штрих-код (EAN)	4054278548944	
Ширина	см	20
Угол ножа	°	30
Скорость движения цепи	5,5	
Шаг цепи	3/8" LP	
Толщина приводных звеньев	1.1 mm / 0.043"	
Число приводных звеньев	33	
Объем масляного бачка	мл	50
Макс. уровень звуковой мощности	дБ(А)	95
Уровень вибрации передней рукоятки ($\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$)	1,3	
Уровень вибрации на задней рукоятке ($\Delta K = 1,5 \text{ м/с}^2$)	1,2	
Длина с удлинителем	м	2,9
Длина без удлинителя	м	2
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда (мин)	макс. 80 (2,5 Ah) / макс. 160 (5,0 Ah)	
Время работы от одной зарядки аккумулятора	мин	макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
Вес без аксессуаров	кг	4,9
Вес вкл. упаковку	кг	6,39
Габариты (Д x Ш x В)	мм	2980 x 95 x 187

Комплектация

Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Автоматическое смазывание цепи	■

■ Включено в комплект поставки * Ø веток: 5 см

PSW 18-20 Battery 1.444-010.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Аккумуляторы									
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0						Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0						Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство									
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0						Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А·ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А·ч с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0						Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А·ч и быстрозарядного устройства 18 В. Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Цепная пила									
Цепь для PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0						Низкий уровень вибраций и простота замены: цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

PSW 18-20 Battery 1.444-010.0



		Артикул					Цена	Описание	
Аксессуары									
Масло Цепная пила Planto Тас 68	1	6.990-531.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары