

WD 3-18 BATTERY SET

Aspiratorul umed-uscat WD 3-18 cu baterie de 18 V oferă o flexibilitate maximă datorită recipientului de plastic de 17 l, furtunului de aspirare de 2 m.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Cod de comandă.

1.628-551.0

- Design compact și depozitarea accesoriilor, inclusiv depozitarea furtunului pe capacul aparatului
- Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată și sac de filtrare din fleece
- Funcție de suflare

Date tehnice

Cod EAN		4054278943589
Dispozitiv alimentat cu baterii.		1
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 18 V
Consumul de energie	W	225
Capacitatea recipientului de murdărie.	l	17
Material container		Plastic
Culoarea		Capacul aparatului / galben / Bara de protecție a aparatului / galben / Recipient / galben
Tipul bateriei.		Acumulatori li-ion.
Tensiune.	V	18
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	ca. 20 (5,0 Ah)
Țimpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard.	min	585
Curent de încărcare.	A	0,5
Lungimea cablului de încărcare a bateriei.	m	2
Greutate fără accesorii.	kg	4,1
Greutate cu ambalaj.	kg	7,3
Dimensiuni (L × l × H).	mm	349 × 328 × 493

Dotare

Acumulator.		Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
Încărcător.		Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
Furtun de aspirare	m	2 / Cu maner curbat / Plastic
Mâner detașabil		■
Țevi de aspirare	Piecses × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastic
Duză de pardoseală umed/uscată		Clips
Filtru tip cartuș		Dintr-o singură bucată
Duză pentru spații înguste.		■
Sac de filtrare din fleece	Piecses	1
Funcție de suflantă		■
Poziție de parcare		■
Mâner pliabil		■
Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului		■
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului		■
Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului		■
Păstrare accesoriilor pe aparat		■
Bară de protecție		■
Role de direcție	Piecses	4

■ inclus în pachetul de livrare.



Baterie de 18 V care poate fi schimbată

- Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare.
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.



Filtru cu cartuș dintr-o singură componentă

- Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.
- Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.



Depozitare practică a accesoriilor

- Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.
- Dispozitiv compact

ACCESORII PENTRU WD 3-18 BATTERY SET

1.628-551.0



		Cod de comandă.		
ACUMULATORI				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0	Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.	□
ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI				
Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V	3	2.445-032.0	Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.	□
SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.	□
ASPIRATOARE				
Filtre				
Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată KFI 3310	6	2.863-303.0	Filtrul cartuș face posibilă aspirarea fără a fi necesară o înlocuire ulterioară. Este potrivit pentru modele de aspiratoare Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare SE 4001 și SE 4002.	■
Saci filtranți din fleece pentru WD 2/3	7	2.863-314.0		□
Seturi accesorii				
Set accesorii pentru curățarea interiorului autoturismului	8	2.863-304.0	De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul mașinii: setul special de accesorii pentru aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare continuă a interiorului autoturismului.	□
Set duze pentru uz casnic	9	2.863-356.0	Set de accesorii versatil pentru comutarea între duza pentru podea uscată și cea pentru tapiterie. Potrivit pentru toate aspiratoarele Kärcher cu funcții de aspirare umed-uscat și pentru aparatele de curățare cu spray-extracție destinate utilizării în casă.	□
Set perii auto	10	2.863-221.0	Kitul de perii pentru aspirare curată excelent interiorul mașinii, de la bord la presurile pentru picioare și suprafețele tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifuncționale pentru uz casnic.	□
Kit pentru casa	11	2.863-002.0	Kitul Home WD include o duza de aspirare uscată care poate fi schimbată și o duza pentru tapiterie. Setul de accesorii practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher pentru uz casnic.	□
Set de aspirare pentru unelte electrice	12	2.863-112.0	Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexiunea de clipurile uletelor electrice de evacuare a aerului (de exemplu ferăstrău mecanic, rectificator, mașina de gaurit, rindea, etc.). Pentru curățenie.	□
Duze				
Duză lungă de aspirare a spațiilor înguste. Pentru aspiratoare din gama WD	13	2.863-306.0	Duză extra-lungă complet revizuită pentru spații înguste. Ideală pentru locuri greu accesibile din mașină (de exemplu, zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden.	□
Duza auto pentru aspiratoarele WD	14	2.863-316.0	Aspirare rapidă, fără efort: Cu ajutorul duzei pentru autoturisme, puteți curăța suprafețele textile din mașină și din casa în mod convenabil și temeinic.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU WD 3-18 BATTERY SET 1.628-551.0



		Cod de comandă.		
ASPIRATOARE				
Duze				
Duza de aspirare umeda si uscata comutabila cu varf de stationare integrat	15	2.863-000.0	Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita pentru aspirarea perfecta a murdariei. Adaptare usoara la murdaria umeda sau uscata folosind comutatorul de picior. Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.	<input type="checkbox"/>
Aplicatii speciale				
Adaptor aspirare praf la găurire	16	2.863-234.0	Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale WD 2-6 permite realizarea de găuri în siguranță și fără praf în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de găurire este aspirat direct din gaura realizată.	<input type="checkbox"/>
Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare WD	17	2.863-308.0	Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.	<input type="checkbox"/>
ACUMULATOARE				
Battery Power+ 18/30 *Int	18	2.445-042.0	Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.