

# НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ LTR BATTERY (2 ШТ.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.



Артикул

2.444-022.0

## Технические характеристики

Штрих-код (EAN)	4054278572062
Количество лопастей	2
Рабочая ширина	см 23
Цвет	серый
Вес	кг 0,053
Вес (с упаковкой)	кг 0,15
Размеры (Д×Ш×В)	мм 115 × 75 × 36

**Широкое применение**

- Подходит для дикорастущей травы

**Триммер с двойным лезвием**

- Эффективный результат резки благодаря триммеру с двумя лезвиями.
- С его острыми лезвиями контуры и края обрезаны с точностью.

**Замена лезвия триммера без инструмента**

- Замена лезвия триммера несколькими движениями.

**СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА**

- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 3-18 Dual
- LTR 3-18 Dual Battery Set
- LTR 36-33 Battery