

## ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА WB 130

Вращающаяся моечная щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.



Артикул

2.644-286.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278862682
Масса	кг	0,39
Масса (с упаковкой)	кг	0,497
Размеры (Д × Ш × В)	мм	305 × 156 × 137



## Вращающаяся головка щетки

- Деликатная щадящая очистка поверхностей
- Легкая и удобная очистка.

## Быстрая замена щетин благодаря рычагу

- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
- Ваши руки всегда чистые
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.

## Нанесение чистящего средства при помощи соединенного со щеткой аппарата высокого давления

- Мощная и эффективная очистка


## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 7
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Basic
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control

- K 4 Basic
- K 4
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Power Control
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car

- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Power Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K 4 Power Control Car & Home

## АКСЕССАУРЫ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА WB 130 2.644-286.0



	Артикул	Описание	
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Сменная насадка Universal для WB 130	1 2.644-289.0	Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моющей щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car & Bike для WB 130	2 2.644-290.0	Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микрофибры для вращающейся щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home & Garden для WB 130	3 2.644-291.0	Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моющей щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4 2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары