FC 7 CORDLESS

Уборка пылесосом перед влажной уборкой больше не нужна: поломойная машина для дома FC 7 Cordless обеспечивает одновременное удаление любых типичных сухих и влажных загрязнений и экономию до 50 % времени**.

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

CLEANING PERFORMANCE +20%*

EASY CLEANING UNDER FURNITURE

MAXIMUM MOBILITY

LI-ION BATTERY

Артикул	1.055-730.0

- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг
- Количество воды и скорость ролика можно регулировать в зависимости от области применения.
- Время работы от аккумулятора около 45 минут

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278540955
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади (до следующей зарядки)	**м²**	ca. 135
Объем бака для чистой воды	**мл**	400
Объем бака для грязной воды	**мл**	200
Рабочая ширина роликовых щеток	**мм**	300
Время высыхания очищенного пола	**мин**	ca. 2
Напряжение аккумулятора	**В**	25
Время работы аккумулятора	**мин**	ca. 45
Время зарядки аккумулятора	**час**	4
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Масса (без принадлежностей)	**кг**	4,3
Масса (с упаковкой)	**кг**	8,231
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	310 × 230 × 1210

Комплектация

Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать	■
Система из двух баков	■
2 универсальных ролика, желтые	■
Чистящее средство	Универсальное средство для пола RM 536 30 мл
Очищающая парковочная станция	■
Зарядное устройство	■
Щетки	■

■ Включено в комплект поставки

* FC 7 Cordless обеспечивает на 20% лучшую эффективность очистки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. По сравнению с усреднённым результатом эффективности очистки, сбора грязи и очистки кромок. ** Поломойная машина для дома Kärcher сокращает время уборки до 50%, поскольку обычную бытовую грязь с твердых полов можно удалить за один шаг, избавившись от необходимости пылесосить перед тем, как мыть пол.

Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг

- Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.

На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °C.

Два режима уборки и дополнительная функция Boost

- Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.
- Предназначена для уборки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, каменную и керамическую плитку, ПВХ и винил.
- Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя две минуты после уборки.

FC 7 Cordless, 1.055-730.0, 2023-01-03

АКСЕССАУРЫ FC 7 CORDLESS
1.055-730.0

1

2

3

4

5

6–7

8

9–10

11

12–13

14

		Артикул	Описание	
ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА				
Роликовые пады				
Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт.	1	2.055-006.0	Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC – для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	■
Комплект роликов к FC (серый), 2 шт.	2	2.055-007.0		□
Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.	3	2.055-021.0	Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.	□
FC Starter Kit	4	2.055-026.0		□
HARTBODENREINIGER				
Walzen				
Starter Kit FC: Rulli gialli in microfibra + Detergente universale pavimenti *IT	5	9.546-118.0		□
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5				
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	6	6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	○
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >	7	6.296-032.0		○
RM 534 *USA 0,5l floor cleaning and care	8	6.296-044.0		○
Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535	9	6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	○
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >	10	6.296-030.0		○
RM 535 *USA 0,5l Floor cleaning and care	11	6.296-045.0		○
Универсальное средство для уборки полов RM 536	12	6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	○
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >	13	6.296-029.0		○
RM 536 *USA 0,5l floorcleaner universal	14	6.296-046.0		○

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ FC 7 CORDLESS
1.055-730.0

15–16

17

		Артикул	Описание	
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5				
Средство для уборки каменных полов RM 537	15	6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	○
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >	16	6.296-033.0		○
RM 537 *USA 0,5l floorcleaner stone	17	6.296-047.0		○

☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.