



Средство для поддерживающей чистки SanitPro CA 20 C eco!perform

Экологичное и не повреждающее обрабатываемые материалы средство для ежедневной поддерживающей уборки в санитарных помещениях.



Свойства

- Экономное в применении концентрированное средство для уборки в санитарных помещениях
- Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень и другие типичные для санузлов загрязнения
- После промывки поверхности высыхают без образования разводов
- С эффектом Easy-to-clean, облегчающим последующую уборку
- Приятный свежий запах
- Оборудовано европейским экологическим символом

Области применения:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Клининг: | Санитарные помещения |
| Гостиницы, рестораны, кейтеринг: | Санитарные помещения |
| Коммунальное хозяйство: | Санитарные помещения |

Способы применения

- вручную

Значение pH



| | Ном. № |
|-------|-------------|
| 1 l | 6.295-679.0 |
| 5 l | 6.295-680.0 |
| 200 l | 6.296-163.0 |

Применение:**Вручную - при помощи предварительно пропитанных mopов**

- Поместить в ведро требуемое количество mopов (10-15 шт.).
- Залить раствор чистящего средства из расчета 10-15 мл на 1 mop.
- Закрыть ведро, перевернуть его и оставить на 12 ч.
- Одного mopa достаточно для очистки 20-25 м² (в зависимости от загрязненности).

Вручную - влажная уборка

- Залить в ведро воду и добавить в нее требуемое количество чистящего средства.
- Очистить поверхность от грубых загрязнений.
- При необходимости увлажнить водой поверхности, чувствительные к кислотам.
- Обработать поверхность чистящим средством при помощи губки или салфетки.
- Протереть поверхность и смыть средство.
- При необходимости вытереть поверхность насухо.

Указания по применению:

- При использовании необходимо носить защитную спецодежду.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
- P264 После работы тщательно вымыть
- P280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P362 + P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
- P406 Хранить в коррозионностойком контейнере со стойким внутренним покрытием.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе

Дозировка и расход:

| Объем: | Назначение: | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Устраняемые загрязнения: | Расход: |
|--------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| 1 л | Поддерживающая чистка | | 0.3-1 % | легкие | 5000 м ² |
| 1 л | Поддерживающая чистка | | 1-3 % | средние | 2000 м ² |
| 1 л | Поддерживающая чистка | | 3-8 % | сильные | 1000 м ² |

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654