

## Detergent pentru curatarea covoarelor RM 768 iCapsol



CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 pentru curatare intermediara, intre doua curateri intensive. Spuma uscata cu tehnologie de incapsulare: murdaria este incapsulata si eliminata prin aspirare la urmatoarea curatare de intretinere.



### Caracteristici

- Durata de uscare foarte scurta ( doar 20 - 120 minute)
- Tehnologia iCapsol: nu este necesara clatirea, astfel incat suprafetele sunt uscate rapid
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Recomandat in principal pentru aparate de curatat covoarele cu perii sau disc
- Actiune de curatare blanda
- Fara inalbitor
- Miros placut si proaspat

### Domenii de aplicare:

<b>Servicii de curatenie:</b>	Suprafete textile
<b>Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:</b>	Suprafete textile
<b>Hoteluri, Gastronomie, Catering:</b>	Suprafete textile
<b>Servicii publice:</b>	Suprafete textile
<b>Retail:</b>	Suprafete textile

### Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat covoare
- Aparate cu monodisc

### Valoare pH



Marime recipient

10 l

Cod de comandă

6.295-562.0

**Utilizare:****Aparat de curatat covoare**

- Aspirarea suprafetelor textile
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La aparatele cu rezervor de detergent integrat, produsul trebuie adaugat nediluat
- Pulverizati uniform solutia de curatat pe suprafetele textile.
- Lucrati cu perii sau cu disc, fie simultan, fie consecutiv.
- Lasati sa se usuce complet
- Mizeria capsulata trebuie aspirata cu aspiratorul Kärcher, cu accesoriul cu perie

**Masini monodisc**

- Aspirarea suprafetelor textile
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Pulverizati uniform solutia de curatat pe suprafetele textile.
- Aspirati spuma.
- Curatare ulterioara cu sistem de perii sau pad
- Lasati sa se usuce complet
- Mizeria capsulata trebuie aspirata cu aspiratorul Kärcher, cu accesoriul cu perie

**Instructiuni de utilizare:**

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Materialele nu trebuie udate.
- Podeaua trebuie sa fie complet uscata inainte de a aspira.
- 

**Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:**

- 
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

**Alte informatii:**

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatare de intretinere		6 %	Usoara	330 m <sup>2</sup>

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro